


Montageanleitung

Wandschrank Innen A3 PHZ (Art.Nr.: 1004001)

(Beipack: 4x Spenglerschraube 4,5x45 mit A2 Dichtscheibe, 4x Nypondübel 6x30, 1x Senkschraube M5x16, Folienaufkleber „Feuerwehrpläne“ gemäß DIN 4066)



Profilhalbzylinder auf 90 ° bei Schlüsselabzug einstellen.

